CSCLED

CODE DE COMMANDE :
MS04-RC

DISTRIBUTION MK

MS04-RC - MANUEL D'UTILISATION

Compatible avec MS04-MW-TW-DC, HB01DMS-B,
HB01DMS-C et MS01-PIR-TW-DC



ZONE D'AFFICHAGE

Bouton principal ON/OFF (marche/arrêt)
Maintenir enfoncé jusqu'à l'allumage du voyant de luminosité (première rangée). Appuyer pour allumer ou éteindre le luminaire.

BRIGHTNESS (luminosité)
Choisir 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %.

HOLD TIME (durée de maintien)
Choisir 10 s, 1 min, 10 min ou 30 min.

SENSITIVITY (sensibilité)
Choisir 20 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

+ (MODE 1) ou - (MODE 2)
Enregistrer d'abord tous les autres réglages. Maintenir ensuite + ou - enfoncé pour mémoriser ces réglages. Pour programmer d'autres détecteurs, appuyer sur + ou -, puis sur SEND (envoi).

SEND (envoi)
Appuyer après chaque modification pour enregistrer. Le voyant confirme l'enregistrement.

STANDBY DIM (niveau de veille)
Choisir le niveau de gradation en veille : 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %.

STANDBY TIME (durée de veille)
Choisir +∞, 1, 30 ou 60 min. « +∞ » maintient le niveau de veille jusqu'à la détection d'un mouvement. Lorsqu'une durée est choisie, le luminaire s'éteint à la fin de celle-ci.

DAYLIGHT (lumière du jour)
Maintenir enfoncé pour activer la commande selon la lumière du jour. Appuyer brièvement pour choisir le seuil : 10, 30, 50 ou 100 lux. Cette fonction est désactivée par défaut.

RESET (réinitialisation)
Rétablit les valeurs par défaut : luminosité 70 %, maintien 10 s, seuil de lumière du jour désactivé, sensibilité 20 %, niveau de veille 10 %, durée de veille +∞.
Remarque : les produits à micro-interrupteurs DIP sont commandés par ceux-ci.

TEST (essai)
Appuyer pour passer en mode d'essai. La durée de maintien est alors de 3 s si un mouvement est détecté.

REMARQUES :

- Les voyants s'éteignent automatiquement après plus de 10 secondes d'inactivité.
- En mode « On/Off », seuls les boutons « On/Off », « Brightness » et « Send » restent actifs. Les autres réglages sont désactivés.
- En mode « Test », seuls « Test », « Sensitivity » et « Send » restent actifs. Les autres réglages sont désactivés.
- Appuyer sur « Send » après chaque ajustement pour enregistrer les réglages. Le voyant rouge confirme l'enregistrement.