

Fiche d'utilisation – Télécommande (Récepteur S1015H)

Appairage de la télécommande :

1. Branchez le récepteur S1015H sur le port d'alimentation (si vous utilisez une alimentation externe comme Atlantis, assurez-vous de respecter la polarité). Connectez le luminaire et effectuez l'appairage dans les 30 secondes suivant la mise sous tension.

Une fois l'appairage réussi, le luminaire clignote 3 fois.

Une seule télécommande peut être appairée par mise sous tension. Pour ajouter d'autres télécommandes, vous devez remettre le luminaire sous tension et procéder à un nouvel appairage ou utiliser la fonction d'apprentissage mutuel.

2. Un récepteur peut être appairé avec un maximum de 8 télécommandes, chacune ayant un code différent. Au-delà de 8 télécommandes, les codes précédents seront écrasés.

Effacement du code de la télécommande :

Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du récepteur, appuyez simultanément sur le bouton d'appairage et le bouton d'effacement de la télécommande pour effacer le code du récepteur.

Une fois l'effacement réussi, le luminaire clignote 3 fois.

La télécommande est inopérante pendant cette opération. Veuillez respecter le délai imparti lors de l'effacement du code.

Si l'opération d'effacement n'est pas terminée dans les 5 secondes suivant la mise sous tension, veuillez rallumer l'appareil pour effacer le code.